

MODE MANUEL

Pour désactiver les moteurs, c'est-à-dire pour qu'une tierce personne puisse pousser le fauteuil, il faut pousser vers le bas les leviers situés de chaque côté du fauteuil . Pour activer les moteurs à nouveau, il faut tirer les leviers vers le haut.



u de s'en
attention à
urer que le
écuritaire.

éteint lors-
oir ou vous

en relever.

2.Avant de se lever, la ceinture de sécurité
doit être détachée.

3.Les appuis-pieds devraient être escamotés afin de libérer l'espace devant vous.
Pour ce faire, poussez le levier noir et
poussez les appuis-pieds sur chaque côtés.



Si le boîtier de contrôle vous gêne lors de vos transferts, il est également possible de l'escamoter. Pour ce faire, il suffit de pousser le boîtier vers l'extérieur. Pour ramener le boîtier de contrôle, il suffira de le pousser vers l'intérieur jusqu'à ce qu'un "clic" se fasse entendre.

TDX

Avec électronique MPJ

FAUTEUIL ROULANT MOTORISÉ



Centre de réadaptation

Constance-Lethbridge

7005, de Maisonneuve O.
Montreal Québec

H4B 1T3



MISE EN MARCHE DU FAUTEUIL

Afin de mettre le fauteuil en marche, il faut pousser vers le haut la manette située à gauche du boîtier de contrôle. L'écran devrait alors s'allumer, le fauteuil est prêt à fonctionner.

ARRÊT DU FAUTEUIL

Pour éteindre le fauteuil, il suffit de pousser vers le bas la manette de mise en marche. L'écran devrait s'éteindre lorsque le fauteuil est hors circuit.



Manette
marche/arrêt

VARIATION DE VITESSE AVEC LA MANETTE

En appuyant délicatement sur la manette, le fauteuil avancera doucement, alors qu'en poussant au maximum, la vitesse augmentera rapidement.



INDICATEUR DE PROFIL

Le fauteuil motorisé TDX comprend cinq profils de vitesse différents. Le profil utilisé, indiqué par la lettre D suivi d'un chiffre, est situé dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Chaque profil peut être ajuster plus lent ou plus rapide à l'aide du potentiomètre.

CHANGER DE PROFIL

La manette de mise en marche du fauteuil est aussi utilisé pour changer le profil de vitesse.

Pousser vers le haut cette manette afin d'accéder aux autres profils.



INDICATEUR DE CHARGE

La série de carrés noirs indiquant la charge de la batterie est situé à droite de l'écran du boîtier de contrôle.


RECHARGER LA BATTERIE

Lorsque la moitié des carrés noirs indiquant la charge ont change de couleur, il est temps de recharger l'appareil.

Il suffit de brancher le fil du chargeur dans le réceptacle prévu à cette fin sous le boîtier de contrôle et ensuite de brancher l'autre fil dans une prise de courant standard.



29/08/2008



Brancher le fil
du chargeur
dans une prise
standard.